## 安裝熱像儀系統

1. 執行"Setup.exe"



2. 等待系統安裝



3. 若桌面未建立捷徑,再執行"link.bat"




## 熱像儀啓動與網頁功能介紹


1. 執行"Temperature.exe"




2. 等待系統啓動完成



3. 開啓瀏覽器,並輸入"localhost"



4. 允許瀏覽器取用攝影機(Logitech HD Webcam)




5. 預設溫度限制為"37.5",溫度補償為"0

溫度限制 37.5 確定 溫度補償 0 確定

6. 點擊"清空資料庫",手動刪除資料庫中的資料

清空資料庫

7. 熱圖像中有準心會標示目前最高溫的位置




8. 如果熱像儀偵測到超過限制的溫度,網頁會發出提示聲,並且溫度紀錄會呈現粉紅色



- 9. 切換"發燒紀錄"即可瀏覽所有發燒紀錄
- 10. 點擊高溫的紀錄會顯示時間、溫度、照片



## 11. 手機掃描 QR Code 連結至手機版網頁(手機必須與電腦連接同一個網路)



## 網頁畫面

