

# 新北市智慧控制盒使用說明

電腦畫面



投影機



浩鑫安卓平板



電腦畫面



數位控制盒電源  
會同時開啟投影機、電腦

投影機-播放電腦畫面

電腦螢幕-播放電腦畫面

一鍵同時關閉-投影機、電腦

系統電源 System Power

開 ON      關 OFF

安卓電腦

開 ON  
OFF 關

投影機及電動布幕 B

開 ON      關 OFF

投影畫面 訊號選擇 B

1 安卓電腦      2 外接訊號      3 老師電腦

4

音量調整

→

+

連達資訊控制盒  
SV-HD210VN

擴充顯示畫面 A

1 安卓電腦      2 外接訊號

3 老師電腦      4

指示燈



麥克風



外接訊號  
HDMI 2



**JECTOR**



服務專線：  
0800-822-311

開機步驟

- 1.系統電源→開
- 2.投影機及電動布幕B→開

關機步驟

- 1.投影機及電動布幕B→關
- 2.系統電源→關



USB 3.0  
供電



服務立即LINE



Web 線上報修



單獨開啟-投影機

單獨關閉-投影機

V276HQ

5:08

# Shuttle®

acer



Shuttle®



### 系統電源 System Power

開 ON

關 OFF

### 安卓電腦

開 ON  
OFF 關

### 投影機及電動布幕 B

開 ON

關 OFF

### 投影畫面 訊號選擇 B

1

安卓  
電腦

2

外接  
訊號

3

老師  
電腦

4

### 音量調整



### 捷達資訊控制盒 SV-HD210VN

### 擴充顯示畫面 A

1

安卓  
電腦

2

外接  
訊號

3

老師  
電腦

4

指示燈



麥克風



外接訊號  
HDMI 2



**JECTOR**



服務專線：  
0800-822-311

### 開機步驟

- 1.系統電源→開
- 2.投影機及電動布幕B→開

### 關機步驟

- 1.投影機及電動布幕B→關
- 2.系統電源→關



USB 3.0  
供電



服務立即LINE



Web 線上報修

